

## Melkekaraffel

### Forskriftsmessig bruk

Melkekaraffelen er beregnet til oppbevaring av melk eller melkealternativer i kjøleskapet. Ta den bare kort ut av kjøleskapet for tilberedning av en kaffespesialitet med melk.

### For din sikkerhet

- Ikke fyll på med melk hele tiden. Melk som har vært i beholderen over lengre tid, kan allerede være gammel.
- Beskytt beholderen mot varmekilder.
- Sett beholderen tilbake i kjøleskapet umiddelbart etter tilberedning.

### Ta i bruk

**i** Skyll melkebeholderen **5**, silikonadapteren **3** og metallrøret **4** grundig før første bruk.

▶ Sett metallrøret **4** inn i silikonadapteren **3**.

**i** For å skille mellom ulike melkealternativer finnes to silikonadaptere (svart og hvit) i leveringsomfanget.

▶ Sett silikonadapteren **3** inkl. metallrøret **4** inn i foresett utsparing i lokket **6**.

▶ Drei lokket **6** på beholderen **5**.

▶ Åpne svingdekselet, fyll melk i beholderen **5** og steng svingdekselet igjen.

▶ Sett melkeslangen **1** med transparent tilkoblingsdel **2** inn i silikonadapteren **3**. Koble melkeslangen **1** til kaffeautomaten.

**i** Melkeslangen kan tilpasses individuelt.

### Rengjøring og pleie

**i** Melkebeholderen, lokket med svingdeksel, silikonadapteren samt metallrøret kan vaskes i oppvaskmaskin. Svingdekselet kan tas forsiktig av oppover.

**i** Av hygieniske grunner anbefaler vi å skifte ut melkeslangen regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserveslanger er tilgjengelig hos faghandel.

▶ Fjern melkeslangen og skyll grundig under flytende vann.

▶ Demonter beholderen i enkeltdeler og rengjør disse i oppvaskmaskinen.



- de
- en
- fr
- it
- nl
- es
- pt
- sv
- no**
- pl
- ru
- cs