

Garrafa de leche

Utilización conforme a lo previsto

La garrafa de leche sirve para almacenar leche o productos lácteos alternativos en el frigorífico. Sáquela brevemente del frigorífico para preparar una especialidad de café con leche.

Para su seguridad

- No la rellene constantemente. La leche que lleva mucho tiempo en el recipiente puede estar estropeada.
- Proteja el recipiente contra las fuentes de calor.
- Coloque el recipiente de nuevo en el frigorífico inmediatamente después de la preparación.

Puesta en funcionamiento

- i** Lave a fondo el recipiente de leche **5**, el adaptador de silicona **3** y el tubo metálico **4** antes del primer uso.
- ▶ Inserte el tubo metálico **4** en el adaptador de silicona **3**.
- i** Para diferenciar los diferentes productos lácteos alternativos, el equipamiento incluye dos adaptadores de silicona (negro y blanco).
- ▶ Inserte el adaptador de silicona **3** incl. el tubo metálico **4** en la ranura prevista para ello en la tapa **6**.
- ▶ Enrosque la tapa **6** en el recipiente **5**.
- ▶ Abra la tapa orientable, llene el recipiente **5** con leche y vuelva a cerrar la tapa orientable.
- ▶ Inserte el tubo de leche **1** en el adaptador de silicona **3** con la pieza de conexión transparente **2**. A continuación, conecte el tubo de leche **1** con la cafetera automática.
- i** El tubo de leche se puede adaptar individualmente.

Limpieza y conservación

- i** El recipiente de leche, la cubierta con tapa orientable, el adaptador de silicona y el tubo metálico son aptos para el lavavajillas. La tapa orientable puede retirarse cuidadosamente hacia arriba.
- i** Por razones de higiene, recomendamos cambiar regularmente el tubo de leche (aprox. cada 3 meses). Los tubos de leche de repuesto pueden adquirirse en comercios especializados.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo el chorro de agua.
- ▶ Desmonte el recipiente en sus componentes y lávelos en el lavavajillas.

