

Mjölkkaraff

Avsedd användning

Mjölkkaraffen används för att förvara mjölk eller mjölkersättningsprodukter i kylan. Ta bara ut den ur kylan en kort stund för att förbereda en kaffespecialitet med mjölk.

För din säkerhet

- Fyll inte på mjölk hela tiden. Mjölk som legat länge i behållaren kan ha blivit dålig.
- Skydda behållaren mot värmekällor.
- Ställ omedelbart tillbaka behållaren i kylan efter tillredningen.

Ta i drift

i Skölj mjölkbehållaren **5**, silikonadaptorn **3** och metallröret **4** noggrant före första användningen.

▶ Sätt i metallröret **4** i silikonadaptorn **3**.

i För att skilja mellan olika mjölkersättningsprodukter ingår två silikonadaptorer (svart och vit) i leveransen.

▶ Sätt in silikonadaptorn **3** inklusive metallröret **4** i urtaget i locket **6**.

▶ Skruva på locket **6** på behållaren **5**.

▶ Öppna det svängbara locket, fyll på mjölk i behållaren **5** och stäng det svängbara locket igen.

▶ Sätt i mjölkslangen **1** med den genomskinliga anslutningsdelen **2** i silikonadaptorn **3**. Anslut sedan mjölkslangen **1** till kaffemaskinen.

i Mjölkslangen kan skäras till individuellt.

Rengöring och skötsel

i Mjölkbehållaren, locket med svängbart lock, silikonadaptorn och metallröret tål maskindisk. Det svängbara locket kan försiktigt tas bort uppåt.

i Av hygieniska skäl rekommenderar vi att mjölkslangen byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Nya slangar kan köpas hos JURAs återförsäljare.

▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.

▶ Ta isär behållaren till alla enskilda delar och diska dem i diskmaskinen.



de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs