

Karafa na mléko

Používání v souladu s určením

Karafa na mléko slouží k uchovávání mléka nebo jeho alternativ v chladničce. Z chladničky ji vyndávejte jen na krátkou dobu, abyste si připravili kávovou specialitu s mlékem.

Pro Vaši bezpečnost

- Mléko průběžně nedoplňujte. Mléko, které bylo v nádobě delší dobu, může být zkažené.
- Nádobu chraňte před zdroji tepla.
- Ihned po přípravě kávové speciality vraťte nádobu zpět do chladničky.

Uvedení do provozu

- i** Před prvním použitím důkladně vypláchněte nádobu na mléko ⑤, silikonový adaptér ③ a kovovou trubku ④.
- ▶ Zasuňte kovovou trubku ④ do silikonového adaptéru ③.
- i** Pro rozlišení různých alternativ mléka jsou součástí dodávky dva silikonové adaptéry (černý a bílý).
- ▶ Vsaďte silikonový adaptér ③ vč. kovové trubky ④ do výřezu ve víku ⑥.
- ▶ Našroubujte víko ⑥ na nádobu ⑤.
- ▶ Otevřete otočný kryt, naplňte mléko do nádoby ⑤ a otočný kryt opět zavřete.
- ▶ Zasuňte hadičku na mléko ① s transparentním připojovacím dílem ② do silikonového adaptéru ③. Následně připojte hadičku na mléko ① k automatickému kávovaru.
- i** Hadičku na mléko lze individuálně přiříznout.

Čištění a péče

- i** Nádobu na mléko, víko s otočným krytem, silikonový adaptér a kovovou trubku lze mýt v myčce na nádobí. Otočný kryt lze opatrně sejmout směrem nahoru.
- i** Z hygienických důvodů doporučujeme pravidelnou výměnu hadičky na mléko (cca každé 3 měsíce). Náhradní hadičky jsou dostupné u specializovaných prodejců.

- ▶ Sejměte hadičku na mléko a důkladně ji opláchněte pod tekoucí vodou.
- ▶ Nádobu rozložte na jednotlivé části a vyčistěte je v myčce na nádobí.

