

## Karafka do mleka

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Karafka do mleka służy do przechowywania mleka lub jego zamienników w lodówce. Należy wyjmować je z lodówki tylko na krótki czas, aby przyrządzić specjał kawowy z mlekiem.

### Dla Państwa bezpieczeństwa

- Nie należy ciągle dolewać mleka. Mleko, które znajdowało się w pojemniku przez pewien czas, może być zepsute.
- Chronić pojemnik przed źródłami ciepła.
- Włożyć pojemnik z powrotem do lodówki natychmiast po przyrządzeniu.

### Korzystanie

- i** Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać pojemnik na mleko **5**, silikonowy adapter **3** i rurkę metalową **4**.
- ▶ Włożyć rurkę metalową **4** do silikonowego adaptera **3**.
- i** W zestawie znajdują się dwa silikonowe adaptery (czarny i biały) do rozróżniania różnych wariantów mleka.
- ▶ Włożyć silikonowy adapter **3** wraz z rurką metalową **4** w odpowiednie wgłębienie w pokrywie **6**.
- ▶ Nakręcić pokrywę **6** na pojemnik **5**.
- ▶ Otworzyć wychylną pokrywę, wlać mleko do pojemnika **5** i ponownie zamknąć wychylną pokrywę.
- ▶ Włożyć przewód mleka **1** z przezroczystym podłączeniem **2** do silikonowego adaptera **3**. Następnie należy podłączyć przewód mleka **1** do automatycznego ekspresu do kawy.
- i** Przewód mleka można dobrać odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

### Czyszczenie i konserwacja

- i** Pojemnik na mleko, pokrywa z wychylną częścią, silikonowy adapter i rurka metalowa nadają się do mycia w zmywarce. Wychylną pokrywę można ostrożnie zdjąć do góry.
- i** Ze względów higienicznych zaleca się regularną wymianę (co ok. 3 miesiące) przewodu mleka. Zapasowe przewody mleka są dostępne w sklepach specjalistycznych.

- ▶ Wyjąć przewód mleka i dokładnie wypłukać go pod bieżącą wodą.
- ▶ Rozłożyć pojemnik na pojedyncze części i umyć je w zmywarce.

