

Su Cool Control

Descripción de símbolos	35
Advertencias importantes	37
Utilización conforme a lo prescrito.....	37
Para su seguridad.....	37
1 Preparación y puesta en funcionamiento	38
Equipamiento.....	38
Instalación y conexión	38
Refrigeración de leche.....	39
2 Limpieza y conservación	39
3 Transporte y eliminación respetando el medio ambiente	39
Transporte	39
Eliminación	39
4 Datos técnicos	39

Descripción de símbolos

Advertencias preventivas:



ATENCIÓN

Tenga siempre en cuenta la información que va acompañada de ATENCIÓN o ADVERTENCIA con pictograma de advertencia. La palabra de señal ADVERTENCIA hace referencia a posibles lesiones graves, la palabra de señal ATENCIÓN a posibles lesiones leves.

Símbolos utilizados:




Advertencias y consejos para que el manejo de su Cool Control le resulte aún más fácil.



Requerimiento de acción. Aquí se requiere una acción por su parte.

Cool Control



- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------|
| 1 | Cool Control | 7 | Tubo de aspiración de leche |
| 2 | Recipiente de acero inoxidable | 8 | Junta |
| 3 | Indicador de funcionamiento | 9 | Tapa |
| 4 | Cable de alimentación con fuente de alimentación | 10 | Soporte del tubo metálico |
| 5 | Botón On/Off | 11 | Tubo metálico |
| 6 | Pieza de unión | | |

Advertencias importantes

Utilización conforme a lo prescrito

La máquina está concebida y fabricada para el uso doméstico. Su única función es la de enfriar leche y mantenerla fresca en el recipiente de acero inoxidable suministrado conjuntamente. Cualquier otra aplicación se considerará no apropiada. JURA no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de una utilización no apropiada.

Guarde estas instrucciones de manejo junto a la máquina y entréguelas, llegado el caso, a usuarios posteriores.

Para su seguridad

Lea y observe las siguientes indicaciones importantes relativas a la seguridad.

Para evitar situaciones de peligro de muerte por descargas eléctricas:

- No ponga nunca la máquina en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.
- Jamás ponga la máquina en funcionamiento teniendo las manos mojadas.
- Antes de la puesta en funcionamiento, preste atención a que la alimentación y el conector estén secos.
- Conecte el aparato a la red de corriente alterna sirviéndose exclusivamente de la fuente de alimentación incluida en el equipamiento.
- Si se advierten indicios de posibles daños, por ejemplo olor a quemado, desconecte la máquina inmediatamente de la alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico de JURA.
- Si el cable de alimentación o la máquina están dañados, deberá encargarse su reparación directamente a JURA o bien a un servicio técnico autorizado por JURA.
- Preste atención a que la Cool Control y el cable de alimentación no se encuentren en la proximidad de superficies calientes o llamas abiertas.
- Preste atención a que el cable de alimentación no quede aprisionado ni roce en cantos vivos.
- No abra nunca la máquina ni intente repararla usted mismo. No realice modificaciones en la máquina que no estén descritas en el manual de instrucciones. La máquina contiene componentes conductores de corriente. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por servicios técnicos autorizados por JURA utilizando accesorios y piezas de recambio originales.

Una máquina dañada no es segura y puede provocar lesiones e incendios. Para evitar daños y, con ello, el peligro de sufrir lesiones y provocar incendios:

- Preste atención a que las ranuras de ventilación no estén tapadas.
- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. El cable de alimentación puede provocar tropezones o resultar dañado.
- No exponga la Cool Control a las influencias meteorológicas como lluvia, heladas y radiación solar directa.
- No sumerja la Cool Control, ni los cables o las conexiones en agua.
- No ponga la Cool Control ni sus componentes en el lavavajillas.
- Desconecte su Cool Control antes de realizar operaciones de limpieza y desenchufe el conector de alimentación. Limpie la Cool Control siempre con un paño húmedo, nunca mojado, y protéjala de continuadas salpicaduras de agua.
- No vierta la leche que quiera refrigerar directamente en la máquina. Sírvese del recipiente de acero inoxidable que forma parte del equipamiento.
- Conectar la máquina sólo al voltaje de red especificado en los datos técnicos (véanse la placa de características técnicas y el capítulo 4 «Datos técnicos»).
- Desconecte la máquina en caso de ausencia prolongada.
- Haga funcionar el aparato sólo bajo vigilancia.

Cool Control

Las personas, incluyéndose los niños, que por sus

- capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por su
- falta de experiencia o conocimientos

no sean capaces de utilizar la máquina de forma segura, no deberán hacer uso de la máquina si no se encuentran bajo la vigilancia o instrucción de una persona responsable.

1 Preparación y puesta en funcionamiento

Este capítulo le proporciona la información necesaria para manejar su Cool Control de forma impecable. Preparará su Cool Control paso a paso para su primera utilización.

Equipamiento

En el equipamiento se incluyen:

- JURA Cool Control
- Instrucciones de manejo
- Recipiente de acero inoxidable
- Fuente de alimentación
- Tubo de aspiración de leche (3x)
- Pieza de unión para tubo de aspiración de leche (3x)
- Junta, negra (2x)
- Soporte del tubo metálico, transparente (2x)
- Tubo metálico

Instalación y conexión

Preste atención a los siguientes puntos cuando instale su Cool Control:


- Coloque la máquina sobre una superficie horizontal y resistente al agua.
- Seleccione el lugar de la Cool Control de tal modo que la máquina esté protegida contra el sobrecalentamiento.
- Antes de poner en funcionamiento la máquina nueva, por razones de higiene, la debería limpiar por dentro y por fuera con un paño húmedo.

- i** Por favor, tenga en cuenta la **placa de características técnicas** en la cara inferior de su Cool Control antes de conectar la máquina.


! ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de funcionamiento con un cable de alimentación defectuoso.

- ▶ No ponga nunca la máquina en funcionamiento si el cable de alimentación está deteriorado.
- ▶ Conecte el cable de la fuente de alimentación a la máquina.
- ▶ Inserte el conector de alimentación en una base de enchufe de red.
- ▶ Coloque el soporte transparente del tubo metálico en el lado no achaflanado del tubo metálico.



- ▶ Conecte este lado a la abertura prevista para tal fin en la tapa del recipiente de acero inoxidable.
- ▶ Coloque las dos piezas de unión en el tubo de aspiración de leche.



- ▶ Coloque la junta negra en un lado del tubo de aspiración de leche.

- ▶ Conecte por medio de ésta el tubo de aspiración de leche a la abertura en el lado exterior de la tapa.

Refrigeración de leche

- ▶ Llene el recipiente de acero inoxidable con leche.
- ▶ Cierre el recipiente de acero inoxidable con la tapa.
- ▶ Coloque el recipiente de acero inoxidable en la Cool Control.
- ▶ Conecte el tubo de aspiración de leche al tubo en su cafetera automática JURA.
- ▶ Pulse el botón On/Off.
Se enciende el indicador de funcionamiento y la máquina empieza a refrigerar.

- i** La máquina se desconecta automáticamente al refrigerar. De esta manera su JURA Cool Control siempre mantiene la leche dentro del rango de temperatura óptimo. Por consiguiente, la leche no se podrá congelar.
- i** Cuando quiera terminar el proceso de refrigeración, pulse el botón On/Off.
- i** Cuando ponga la máquina fuera de funcionamiento, saque el conector de alimentación de la base de enchufe de.

2 Limpieza y conservación

- i** Para limpiar, no deberá usar productos de limpieza agresivos y abrasivos, u objetos duros. Esto podrá dañar la máquina, el recubrimiento de la toma del recipiente de acero inoxidable y el propio recipiente de acero inoxidable.
- ▶ Cada vez que vaya a limpiar la máquina, saque el conector de alimentación de la base de enchufe.
- ▶ Limpie el interior de la máquina con un paño húmedo.
- ▶ Limpie el lado de fuera de la máquina con un paño húmedo.

- ▶ Enjuague minuciosamente el recipiente de acero inoxidable y las piezas individuales bajo el agua del grifo.

3 Transporte y eliminación respetando el medio ambiente

Transporte

Conserve el embalaje de la Cool Control. Sirve para proteger la máquina cuando sea transportada. Antes del transporte deberá limpiar el recipiente de acero inoxidable.

Eliminación

Por favor, eliminar las máquinas antiguas respetando el medio ambiente.



Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

4 Datos técnicos

- i** El voltaje y la intensidad varían según el test de seguridad. Por favor, tenga en cuenta la **placa de características técnicas** antes de conectar la máquina.





La placa de características técnicas se encuentra en la cara inferior de su Cool Control. El significado de las abreviaturas es el siguiente:













- V AC = Tensión alterna en voltios
- W = Potencia en vatios

CE Este producto cumple todas la directivas CE pertinentes.

GS Este producto cumple todas la directivas GS pertinentes (Tested Safety).

Cool Control

-  Este producto cumple todas la directivas UL pertinentes (Underwriters Laboratories Inc.®).
 -  Este producto cumple todas la directivas SAA pertinentes (Standards Association of Australia).
 -  Este producto cumple todas la directivas CCC pertinentes (China Compulsory Certification).
 -  Este producto cumple todas la directivas PSE pertinentes (Electrical Appliance And Material Safety Law).
- Este producto cumple todas la directivas EK pertinentes.

Voltaje	  230 V AC, 50 Hz  120 V AC, 60 Hz  220 – 240 V AC, 50 Hz  220 V AC, 50 Hz  100 V AC, 50 Hz or 60 Hz  220 V AC, 50 Hz
Comprobación de seguridad	    
Potencia	20 W
Refrigeración	Refrigeración Peltier sin desgaste y libre de hidrocarburos fluoroclorados con evacuación de calor a través de un ventilador
Gama de temperatura	Refrigera hasta 25°C por debajo de la temperatura ambiente, pero no baja a menos de 4°C
Peso	aprox. 1,5 kg
Capacidad del recipiente de acero inoxidable	1,0 l
Longitud del cable	1,8 m
Medidas (An x Al x P)	15 x 21 x 21 cm

Directivas

La máquina cumple las siguientes Directivas:

- 73/23/CEE del 19.02.1973 Directiva de Baja Tensión, incluida la Directiva de modificación 93/68/CEE.
- 89/336/CEE del 03.05.1989 Compatibilidad Electromagnética, incluida la Directiva de modificación 92/31/CEE.

Modificaciones técnicas

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Observaciones del cliente

¡Su opinión es importante para nosotros!

Utilice el enlace con la web en www.jura.com.

El manual contiene información con protección de la propiedad intelectual (copyright). Su fotocopiado o traducción a otro idioma quedan prohibidos si no se cuenta previamente con el consentimiento por escrito por parte de JURA Elektroapparate AG.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com